

Design for sparkling moments.

—暮らしに輝きとゆとりをもたらす食器洗い機—

3年振りのフルモデルチェンジで、全9モデル19機種新発売

2014年10月24日新発売



G6000シリーズ 全9モデル19機種
¥298,000～¥650,000(税抜)
写真はG6980SCVi

「2ロックでドアが開く」、インテリアに溶け込む次世代食器洗い機

ドイツの高級家電ブランド「ミーレ」の日本法人、ミーレ・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区 代表取締役社長：松原秀樹）は、次世代モデル「G6000シリーズ」の食器洗い機 全9モデル19機種を2014年10月24日（金）より新発売いたします。

今回、洗浄力や大容量など定評のある食器洗い機を3年ぶりに「G6000シリーズ」にフルモデルチェンジし、「エコロジー」「使いやすさ」「デザイン」「洗浄力」を追求しました。モデルに応じて6～13のプログラムを搭載しており、食器類のお手入れに必要な機能が充実しています。ミーレは、空間やライフスタイルに合わせて選べるように、サイズ（45cm幅と60cm幅の2サイズ）、機能、デザイン、価格帯を幅広く展開しています。

特に、従来の食器洗い機のイメージを刷新するデザインのハイエンドモデル「G6980SCVi」では、ドアの表面を2回ロックすると扉が自動で開く、独自の画期的な「Knock2 Open(ノックツーオープン)」機能を搭載。スマートで快適な操作性と同時に、ハンドル（取っ手）のないデザインを可能にしました。これにより、インテリアとキッチンとの調和性も生まれ、より統一感のある洗練したキッチン空間を演出できます。

また、全モデルにおいて最少消費水量6.5L～（現行品はハイエンド機種で8L～）※1を実現し、環境先進国ドイツ国内においても、エネルギー消費量最高評価（ヨーロッパのエネルギー表示規格）「エネルギークラスA+++」※2を取得しています。食器洗い機を開発してから85年、ミーレ史上、最も省エネルギーであり、この30年間で使用水量を85%減らすことに成功しました（当社製品比較）。

ミーレは、「後片付けまでが料理」、そう考えています。これまで洗濯機や掃除機をはじめ様々な機器が私たちの生活を便利にしてきました。家事の中でも、時間短縮が望まれている1つである「食器洗い」も、食器洗い機の導入により、その負担の軽減が可能です。ミーレはこれからも食器洗い機を通じ、皆様の心地よい暮らしを実現する快適なパートナーとして、時間と精神的なゆとりを生み、そして、理想のキッチン空間を叶える提案をまいります。

※1：センサーウォッシュプログラム稼働時 ※2：G6300、G6360、G6500、G6910、G6980の機種にて取得

【新しい4つの特徴】

①ミーレ史上、最も省エネルギーな最低使用水量6.5L～を全モデルで実現！ 運転後に扉が自動で開くオートオープン機能で、乾燥も促進。

- ・水の汚れ具合や食器の量をセンサーで感知し、自動的に最適な運転を行う食器量認識機能とセンサーウォッシュプログラム（水量、電力量、時間を調節）搭載。
- ・室温と食器量をセンサーが検知して、最適な乾燥仕上がりになるよう自動調整するセンサードライ機能※1を搭載。（※1センサーウォッシュプログラム稼働時）
- ・運転終了後に自動で扉が開いて乾燥を促進し、環境にも食器にも優しいオートオープン機能※2をエントリーモデルから搭載。（※2 G6100,G4700を除く全機種搭載）

②エコスタート機能付フレキシタイマー（※G6100,G4700を除く全機種搭載）

- ・電力会社のプランに合わせて、時間帯ごとの電気料金を設定し、食器洗い機が終了させたい時間までに一番電気代が安い時間帯を選んで自動運転する機能。

③エコフィードバック（※G6100,G4700を除く全機種搭載）

- ・洗浄プログラムを選択する時に消費電力/水量の目安バーを表示し、プログラム終了後には実際の使用量を数値で表示するので環境への意識も高まる機能。

④「Knock2 Open(ノックツーオープン)」(※ハイエンドモデルのG6980 SCViのみ搭載)

- ・ドア材の表面を2回ノックすると扉が自動で開くので、より便利で快適な操作性と同時に、ハンドル（取っ手）のないデザインを可能にし、キッチンとの調和性を叶える。



使いやすさ

**1日3食分の食器類が1回で洗える
大容量のコンフォートバスケット**

ディナーセットなら、12人分※を収納。上段バスケットは食器に合わせて9つのポジションに高さや角度を調節することができ、また、たっぷりとした下段バスケットには、鍋やフライパンなど大きくてかさばるものなど、毎食後の食器洗いを1回で済ませる事ができます。



(※日本電機工業会 (JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる)

3Dカトラリートレイ

1本ずつ仕切りに沿って並べるので、カトラリーを傷付けることなくきれいに洗浄します。また、幅、深さ、奥行きを自在に調節でき、お玉や泡立て器などのかさばるものや小皿もすっぽりと収まります。両サイドを中央にスライドさせれば、上段バスケットに脚の長いグラスや背の高い調理道具なども効率よくセットできます。



**ノック2回でドアが自動で開く
Knock 2 Open**

ドアの表面を2回ノックすると自動ですーと扉が開く機能を搭載。片手に食器類を持っていたり、手に泡がついている時などにも便利です。さらに、ハンドルレスだからお手入れもより簡単になります。



(※G6980SCViのみ搭載)

使いやすさと高級感を両立したフラットな操作面

フラットな平面デザインに、左から右へ直感的に理解できる組み合わせの操作部は、操作のしやすさとお手入れのしやすさを両立させ、よりスタイリッシュに。取扱説明書がなくても、ボタン1つで機能説明を表示するインフォメーションボタンを追加し、より便利になりました。日本語表示可能です。

タッチコントロール ディスプレイ
※G6910のみ



タッチオンメタル
※G6980のみ

洗浄力(一例)

**3本のスプレーアームが
多方向から洗浄**

庫内の上中下段に取り付けられた3本のスプレーアームが回転しながら洗浄。すみずみまで確実に洗浄水を行き渡らせます。また、上段・下段で洗浄強度の調節ができるオプション※1やより頑固な汚れにつけおき洗い※2ができるオプションも搭載。

交互噴射



水圧を変える



(※1はG6500,G6910,G6980SCViに搭載。※2はG6910,G6980SCViのみ搭載)

**汚れの種類や度合に合わせて
最適なプログラムを選択**

水中の汚れの粒子量と濁りを探知して、最適な水量、本洗い温度、時間を自動的にコントロールし、効率的にきれいに洗います。また、洗剤や水の泡を分離するための独自の泡セパレーターを搭載。誤ってセンサーが泡に反応することなく、正確に汚れの粒子と水の濁りだけを検出します。(センサーウォッシュ選択時に稼動)



クリスタルグラスや食器も優しく洗浄

背の高い脚付きグラスにも十分なスペースとさらにそれを固定できるバスケットの設計で、グラスをしっかりサポート。さらに水温・水圧をグラスケアに適したレベルにコントロールすることで、グラスに負担をかけることなく洗い上げます。ミーレはワイングラスの名門ブランド「リデル」が唯一推奨する食器洗い機なのです。



**自動でドアが開いて乾燥を促進
オートオープン乾燥**

プログラム終了後、自動でドアが開き、食器類の乾燥を促進します。乾きにくいプラスチック食器の乾燥状態も向上。食器にも優しく省エネにもつながります。(※G6100,G4700を除く全機種搭載)



インテンシブ 75°C/ ポット&パン75°C

深鍋、平鍋、盛り皿などの頑固でこびりついた汚れをしっかりと落とします。



クイックウォッシュ140°C

約30~50分(機種により時間は異なります)で洗い上げるので、軽い汚れを素早く落としたい時に便利。



ビールジョッキ 湯

きれいな泡を立たせる必要のあるビール用グラスを洗浄するのに適しています。(※G6910,G6980SCViのみ搭載)



デザイン

幅45cmと幅60cmの2サイズ

ミーレの食器洗い機は、スペースに合わせて幅45cmタイプと幅60cmタイプからお選びいただけます。



スタンダードな幅60cmタイプ

ヨーロッパのディナーセット14人分（IEC規格）が入る大容量。かさばるお鍋やボール、まな板も楽々収容できます。大人数のパーティーの後片付けも一度にすっきりできます。



コンパクトな幅45cmタイプ

スリムながらヨーロッパのディナーセットが9人分（IEC規格）収容できる幅45cmタイプ。コンパクトな設計なので、様々なキッチンに対応します。

あらゆるキッチンに調和するドアタイプ

キッチンコーディネートに合わせてお選びいただけるよう、3種類のドアタイプと機種によって最大3色（ホワイト、ステンレス、ブラウン）操作パネルを取り揃えています。

標準ドア装備タイプ[®]（SCU）



塗装されたドア付で納品されますので、ドア材を用意することなくそのままビルトインすることが可能です。色はホワイトのみ。

ドア材取付専用タイプ[®]（SCi）



お好きなドア材を取り付けられるタイプ。キッチン全体のカラーや素材感をトータルでコーディネートできます。

オールドア材取付専用タイプ[®]（SCVi）



操作パネルがドア天面（小口）にあるオールドアタイプ。キッチンをよりシンプルにスタイリッシュにデザインできます。

エコへのこだわり



徹底的に節水！
ミーレ史上最も低い消費水量6.5 L〜を実現

食器の量や汚れに応じて最少限の水量をろ過しながら効率的に洗浄するので、大容量の庫内もごくわずかの水量できれいに洗い上げます。



便利で経済的なエコスタート機能付き
フレキシタイマー

時間帯によって変わる電気料金を有効活用して環境負荷を低減。あらかじめ最大3つの時間帯の電気料金を設定しておき、プログラムを終了させたい時間をセットすれば、食器洗い機は設定された時間内の最安の時間帯で、自動的にプログラムを開始します。



電力と水の消費量をいつでも確認できる
エコフィードバック機能

ディスプレイ上に、選択されたプログラムの水量と電力量の目安を表示するので、経済的な洗浄プログラムを選ぶことができます。プログラム終了後、実際の消費データを呼び出すオプションもあります。毎日の家事を簡単かつ環境負荷を低減しながら洗浄できます。

参考資料3

【製品仕様1-45cmタイプ】

エントリーモデル

ミドルモデル

							
品番	G 4700 SCU	G 4700 SCi		G 4800 SCU	G 4800 SCi		G 4860 SCVi
カラー	ホワイト	ホワイト	ステンレス	ホワイト	ホワイト	ステンレス	-
価格 (税抜)	¥ 298,000	¥ 298,000	¥ 328,000	¥ 325,000	¥ 325,000	¥ 355,000	¥ 365,000
幅	45cm						
標準ドア装備	○	×	×	○	×	×	×
ドア材取付	×	○	○	×	○	○	ホルドア材専用
カトラリートレイ	○	○	○	○	○	○	○
主な特長	<ul style="list-style-type: none"> オートセンサー センサードライ 余熱乾燥&循環方式+熱交換タイプ 交互噴射スプレーアーム コンフォートクローズ 予約タイマー / 残時間表示 ショート機能 プログラム数6 			<ul style="list-style-type: none"> オートセンサー センサードライ 余熱乾燥&循環方式+熱交換タイプ 交互噴射スプレーアーム コンフォートクローズ ECOスタート予約タイマー / 残時間表示 エコフィードバック ショート機能 エネルギーセーブ機能 オートオープン プログラム数9 コンフォートインサート ボトルホルダー 			
容量	JEMA規格*1 / IEC規格*2	7人分 / 9人分					
	食器点数 (JEMA規格*1)	51点					
標準使用水量 *3	8.7 L						
標準消費電力 *3	0.87 kWh			0.78 kWh			
ランニングコスト目安	水道料金 *4	2.16円					
	電気料金 *5	23.5円			21.1円		
運転音*6	46 dB			45 dB			
定格電圧	単相200V (50/60Hz)						
外形寸法	W448 X D570 X H805 - 870 mm						
製品重量	47kg						48kg

*1 日本電機工業会 (JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は、次の通りとする。

基本4点 (大皿、茶碗、汁椀、湯呑み) + 2点 (中鉢、中皿) + 小物 (箸、スプーン、ナイフ、フォーク) 追加点数は次の通りとする。合計12点 (小皿)。

*2 国際電気標準会議 (International Electrotechnical Commission)。ヨーロッパでは皿類を中心とした食器での国際基準となる。

*3 ECOプログラム使用時

*4 算出基準料金：水道料金132円/m³、下水道使用料116円/m³ (税込) <日本電機工業会調べ>

*5 算出基準料金：新電力料金目安単価27円/kWh (税込) <家電公取協調べ>

*6 IEC 60704-2-3に基づく数値

【製品仕様 2-60cmタイプ】

								
品番		G 6100 SCU	G 6100 SCi		G 6300 SCU	G 6300 SCi		
カラー		ホワイト	ホワイト	ステンレス	ホワイト	ホワイト	ブラウン	ステンレス
価格 (税抜)		¥ 310,000	¥ 310,000	¥ 340,000	¥ 365,000	¥ 365,000	¥ 365,000	¥ 395,000
幅		60cm						
標準ドア装備		○	×	×	○	×	×	×
ドア材取付		×	○	○	×	○	○	○
カトラリートレイ		3Dカトラリートレイ						
主な特長		<ul style="list-style-type: none"> オートセンサー センサードライ 余熱乾燥&循環方式 交互噴射スプレーアーム コンフォートクローズ 予約タイマー / 残時間表示 ショート機能 プログラム数6 			<ul style="list-style-type: none"> オートセンサー センサードライ 余熱乾燥&循環方式 交互噴射スプレーアーム コンフォートクローズ ECOスタート付予約タイマー / 残時間表示 エコフィードバック ショート機能 エネルギーセーブ機能 オートオープン プログラム数9 			
容量	JEMA規格*1 / IEC規格*2	12人分 / 14人分						
	食器点数 (JEMA規格*1)	84点						
標準使用水量*3		9.9 L			9.7 L			
標準消費電力*3		1.04 kWh			0.94 kWh			
ランニングコスト目安	水道料金*4	2.46円	2.46円	2.46円	2.41円	2.41円	2.41円	2.41円
	電気料金*5	28.1円	28.1円	28.1円	25.4円	25.4円	25.4円	25.4円
運転音*6		45 dB			44 dB			
定格電圧		単相200V (50/60Hz)						
外形寸法		W598 X D570 X 805 - 870 mm						
製品重量		64kg						

*1 日本電機工業会 (JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は、次の通りとする。

基本4点 (大皿、茶碗、汁椀、湯呑み) + 2点 (中鉢、中皿) + 小物 (箸、スプーン、ナイフ、フォーク) 追加点数は次の通りとする。合計12点 (小皿)。

*2 国際電気標準会議 (International Electrotechnical Commission)。ヨーロッパでは皿類を中心とした食器での国際基準となる。

*3 ECOプログラム使用時

*4 算出基準料金：水道料金132円/m³、下水道使用料116円/m³ (税込) <日本電機工業会調べ>

*5 算出基準料金：新電力料金目安単価27円/kWh (税込) <家電公取協調べ>

*6 IEC 60704-2-3に基づく数値

【製品仕様3-60cmタイプ】

エントリーモデル

ミドルモデル

ハイエンドモデル

					
品番	G 6360 SCVi	G 6500 SCi		G 6910 SCi	G 6980 SCVi K2O
カラー		ホワイト	ステンレス	ステンレス	
価格 (税抜)	¥ 405,000	¥ 408,000	¥ 438,000	¥ 570,000	¥ 650,000
幅	60cm				
標準ドア装備	×	×	×	×	×
ドア材取付	オールドア材専用	○	○	○	オールドア材専用
カトラリートレイ	3Dカトラリートレイ				
主な特長	<ul style="list-style-type: none"> オートセンサー センサードライ 余熱乾燥&循環方式 交互噴射スプレーアーム コンフォートクローズ ECOスタート付予約タイマー / 残時間表示 エコフィードバック ショート機能 エネルギーセーブ機能 オートオープン プログラム数9 	<ul style="list-style-type: none"> オートセンサー センサードライ 余熱乾燥&循環方式 交互噴射スプレーアーム コンフォートクローズ ECOスタート付予約タイマー / 残時間表示 エコフィードバック ショート機能 エネルギーセーブ機能 下段バスケットインテンシブ エクストラドライ オートオープン プリリアントライト プログラム数11 	<ul style="list-style-type: none"> オートセンサー センサードライ 余熱乾燥&循環方式 交互噴射スプレーアーム コンフォートクローズ ECOスタート付予約タイマー / 残時間表示 エコフィードバック ショート機能 エネルギーセーブ機能 下段バスケットインテンシブ エクストラドライ オートオープン プリリアントライト プログラム数13 オートクローズ Knock2Open (SCViのみ) タッチオンメタル (SCViのみ) 		
容量	JEMA規格*1 / IEC規格*2	12人分 / 14人分			
	食器点数 (JEMA規格*1)	84点			
標準使用水量 *3	9.7 L				
標準消費電力 *3	0.94 kWh		0.84 kWh		
ランニングコスト目安	水道料金 *4	2.41円			
	電気料金 *5	25.4円	22.7円		
運転音 *6	44 dB			41 dB	
定格電圧	単相200V (50/60Hz)				
外形寸法	W598 X D570 X H805 - 870 mm				
製品重量	53kg	64kg		53kg	

*1 日本電機工業会 (JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は、次の通りとする。

基本4点 (大皿、茶碗、汁椀、湯呑み) + 2点 (中鉢、中皿) + 小物 (箸、スプーン、ナイフ、フォーク) 追加点数は次の通りとする。合計12点 (小皿)。

*2 国際電気標準会議 (International Electrotechnical Commission)。ヨーロッパでは皿類を中心とした食器での国際基準となる。

*3 ECOプログラム使用時

*4 算出基準料金：水道料金132円/m³、下水道使用料116円/m³ (税込) <日本電機工業会調べ>

*5 算出基準料金：新電力料金目安単価27円/kWh (税込) <家電公取協調べ>

*6 IEC 60704-2-3に基づく数値